

tesa® Powerbutton
Haken Universal SMALL



59320

tesa® Powerbutton
Haken Universal MEDIUM



59321

tesa® Powerbutton
Haken Universal LARGE




59322

Die tesa Powerbutton® Haken Universal für mehr Möglichkeiten bei höchsten Ansprüchen – ganz ohne Bohrer, Schrauben und Nägel. Sie sind in 3 einfachen Schritten anzubringen und bieten zuverlässigen Halt bis zu 8 kg* – die universelle Befestigungslösung für Badezimmer, Küche und überall sonst im Haushalt.

- | Patentierte Technologie*
- | Starker Halt auf den meisten Oberflächen**
- | Einfache Anbringung mit dem «Fill & Fix»-System
- | Anwendbar auf und entfernbar von den meisten Oberflächen***
- | Wasserfest
- | Hohe Temperaturbeständigkeit
- | Verchromt

Renovieren – Reparieren – Befestigen



Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Material	Inhalt	Verpackung	EAN-Code	IP Stück	VE Stück
59320-00000	Powerbutton Universal SMALL	Chrom	1 Haken	Hängefaltschachtel	4042448204660	6	72
59321-00000	Powerbutton Universal MEDIUM	Chrom	1 Haken	Hängefaltschachtel	4042448204677	6	72
59322-00000	Powerbutton Universal LARGE	Chrom	1 Haken	Hängefaltschachtel	4042448204691	6	72

* EP 1 440 246 B1

** Hält nicht auf Putz, Tapete, PE, PTFE oder PP

*** Nicht ablösbar von Putz, Tapete. Rückstände können bleiben