Kerzen

BOTTSA BASTELARTIKEL



Kerzen giessen + ziehen Anleitung VE 1 525 000

Kerzengiessformen:

Kegel	D6cm/H9.0cm	VE 3	525 030
Zylinder	D6cm/H8.5cm	VE 3	525 031
Quadratisch	D6cm/H8.5cm	VE 3	525 032
Pyramide	D6cm/H9.0cm	VE 3	525 033

Docht in SB-Beutel für:

Kerzen 2-3cm	4.5 m	VE 1	525 102
Kerzen 3-5cm	4.0 m	VE 1	525 104
Kerzen 5-7cm	2,5 m	VE 1	525 106
Kerzen 8-11cm	1,6 m	VE 1	525 108
Kerzen 11-14cm	1.0 m	VE 1	525 111

Docht à **100m** auf Spule für:

Kerzen 2-3cm	VE 1	525 182
Kerzen 3-5cm	VE 1	525 184
Kerzen 5-7cm	VE 1	525 186
Kerzen 8-11cm	VE 1	525 188
Kerzen 11-14cm	VE 1	525 189

Kerzendocht gewachst (z.B. für Wachssand, Gelkerzen)

80 255	**Kerzendocht gewachst**	150mm	10 Stück	VE 3
80 256	„	180mm	8 Stück	VE 3
80 257	„	200mm	6 Stück	VE 3
80 258	„	300mm	12 Stück	VE 3
80 259	„	900mm	1 Stück	VE 3

Bleifüsse / gewachste Dochte mit Bleifuss (z.B. für Wachssand, Gel)

80 252	Bleifüsse f. Teelichtdochte		24 Stück	VE 3
80 260	**Teelichtdocht** m. Bleifuss	25mm	15 Stück	VE 3
80 261	„	40mm	12 Stück	VE 3
80 262	„	80mm	10 Stück	VE 3
80 263	„	120mm	8 Stück	VE 3
80 264	„	180mm	6 Stück	VE 3



1.) Docht in Giessform in der Mitte fixieren und am oberen Ende mit Holzstab verknoten. Docht an der Unterseite der Form mit Knetmasse befestigen.
2.) Wachspastillen (weiss oder transparent) im Wasserbad schmelzen.
3.) Nun die Form mit flüssigem Wachs auffüllen. Einige Stunden erkalten lassen oder 2 Stunden in den Kühlschrank stellen.
4.) Durch leichtes Klopfen an den Seiten (nicht drücken!) die Kerze herauslösen.